

Hunter I-core



Egenskaper:

- ▶ Leveres fra 6 stasjoner.
- ▶ Kan bygges ut til 42 stasjoner
- ▶ AC spenning.
- ▶ Inngang for regnføler.
- ▶ Sensor inngang.
- ▶ Vannings tid fra 1 minutt til 12 timer.
- ▶ 4 forskjellige programmer
- ▶ 8 starter per program.
- ▶ Manuell start av en eller alle stasjoner.
- ▶ 24 timer klokke for enkel programmering.
- ▶ Mulighet for tilkobling av DUAL dekker.
- ▶ Mulighet for tilkobling av fjernkontroll.

 **BRØDR.
FREBERG AS**

Tlf. 33 30 86 60

www.freberg.no

post@freberg.no